

벽걸이 에어컨 청소 지침

벽걸이 에어컨 청소순서

1. 벽걸이 에어컨 냉방동작 여부 확인
2. 벽걸이 에어컨 방향 날개 분해후 필터및 케이스 분해
3. 물받이 한쪽으로 분해
4. 커버링 테이프로 윗면과 오른쪽 전기 부속 보양
5. 기기 전체에 보양 커버 설치
6. 에어컨 냉각핀 세정액 도포후 고압 세척기로 세척
7. 분해한 에어컨 부속 세척
8. 물기 제거후 보양 커버및 커버링 테이프 제거
9. 분해한 에어컨 부속 조립후 작동 여부 테스트

벽걸이 에어컨 청소 전후 비교



에어컨 케이스 및 바람날개 분해 후
에어컨 위쪽 부분 커버링 테이프로
보양 과함께 에어컨 전체 보양

벽걸이 에어컨 청소 전후 비교

물받이 제거후 흰과 냉각 핀
오염도 상태 확인



벽걸이 에어컨 청소 전후 비교


냉각핀 세척제 도포후 세척



벽걸이 에어컨 청소 전후 비교



에어컨 부속 체척전



에어컨 부속 세척후

벽걸이 에어컨 청소 전후 비교

에어컨 부속 물기제거



에어컨 냉각핀 및 헨 물기제거



벽걸이 에어컨 청소 전후 비교

에어컨 부속 조립 및 동작 확인

